



- | | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------|
| | Opornik warstwowy 1 W | | Kondensator 250 V |
| | Opornik warstwowy 0,5 W | | Kondensator 500 V |
| | Opornik warstwowy 0,25 W | | Kondensator 400 V |
| | Opornik drutowy 3 W | | Trymer |
| | Potencjometr masowy | | |

Uwagi
 Punkty zestrojenia: 175-270 kHz; 600-1400 kHz, 6 MHz-118 MHz
 Strojenie odbiornika należy zaczynać od fal średnich
 Kondensatory i oporniki o większej dokładności niż 20% są oznaczone na rysunku