

$f_{пр} 465 кГц$


внешн зв ль или магнитофон

Контакты переключателя диапазонов

Диап	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
КВ II																																							
КВ I																																							
СВ																																							
ДВ																																							

контакт выключи

Примечание: положение контактов на схеме соответствует включению диапазона КВ II



Переключатель напряжения сети

**Даугава, Аврора**